



Návod na použitie **Jazierkové čerpadlá** HAILEA modely serie: P



Návod na obsluhu:

Ďakujeme, že ste si zakúpili jazierkové čerpadlo HAILEA radu P. Táto rada čerpadiel sa vyznačuje veľkým prietokom, vysokou účinnosťou, úsporou energie, stabilitou, robustnosťou a odolnosťou. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu a bezpečnosti si pred uvedením tohto výrobku do prevádzky pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Vlastnosti:

1. Profesionálne navrhnuté obežné koleso, vyššia účinnosť a úspora energie.
2. Používa keramické ložiská pre nepretržité používanie.
3. Všetky elektrické časti sú zapustené v bloku z plastickej živice.
4. Ochrana proti preťaženiu pomocou tepelného ističa.
5. Vstupná doska vody, horný kryt atď. sú vyrobené z vysoko kvalitných plastov, robustné a odolné.
6. Viacúčelový 3-krokový hadicový konektor, pohodlný na inštaláciu a používanie.

Pokyny na obsluhu::

1. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či napájacie napätie a frekvencia zodpovedajú údajom na typovom štítku.
2. Čerpadlo musí byť zapojené cez prúdový chránič, ktorého menovitý prúd nepresahuje 30 mA.
3. Nepoužívajte čerpadlo, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
4. Nezdvíhajte ani neprenášajte čerpadlo za napájací kábel.
5. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte napájací zdroj na vlhké miesta.
6. Uistite sa, že je čerpadlo správne uzemnené.
7. Vždy odpojte čerpadlo od zdroja napájania pred inštaláciou alebo údržbou.
8. Nepoužívajte čerpadlo, ak v ňom nie je voda.
9. Ak čerpadlo nepoužívate, odpojte ho od zdroja napájania.
10. Ak zistíte akékoľvek poškodenie čerpadla, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte predajcu.
11. Nepoužívajte čerpadlo v blízkosti horľavých materiálov.
12. Čerpadlo nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní čerpadla osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
13. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s čerpadlom nebudú hrať.

Inštalácia a zapojenie:

1. Použitie vo vode:
 1. Čerpadlo musí byť úplne ponorené vo vode.
 2. Minimálna vzdialenosť medzi výstupom vody a hladinou vody by mala byť 15 cm.
 3. Pri použití v jazierku s rybami, aby sa zabránilo nasatiu rýb do čerpadla, nainštalujte ochrannú kryt.
 4. Pri použití v jazierku alebo potoku, aby ste predišli zablokovaniu obežného kolesa, nainštalujte čerpadlo na tehly alebo kamene.
2. Použitie na sucho:
 1. Čerpadlo musí byť umiestnené pod úrovňou hladiny vody.
 2. Odstráňte kryt filtra a pripojte prírodnú a výstupnú hadicu.
 3. Pred inštaláciou naplňte prírodnú hadicu vodou.
 4. Pripojte čerpadlo k zdroju napájania.

Údržba a čistenie:

1. Pred čistením odpojte čerpadlo od zdroja napájania.
2. Stlačte kryt filtra (1) zo strany k sebe a vyberte ho z tela čerpadla (6).
3. Odskrutkujte 3 vonkajšie skrutky (9) a odpojte telo čerpadla (6) od tela motora (3).
4. Vyberte rotor (8) z tela motora (3).
5. Očistite všetky časti vodou a mäkkou špongiou.
6. Znova zložte čerpadlo.

Riešenie problémov:

Ak čerpadlo nefunguje správne, skontrolujte nasledovné:

- Je čerpadlo zapojené do elektrickej zásuvky?
- Je napájací kábel poškodený?
- Je obežné koleso zablokované?
- Je hladina vody príliš nízka?
- Nie je filter upchatý?
- Vnikli nečistoty do čerpadla?
- Neupchali sa hadice alebo trysky?
- Je čerpadlo po prehriatí dostatočne vychladnuté?

Akonáhle dokončíte tento kontrolný zoznam, môžete čerpadlo znova spustiť tak, že ho znova zapojíte.

Výkonnostná krivka:

